

## Приложение 2

Перечень обязательных работ по техническому обслуживанию кондиционеров аптечной сети Гродненского РУП «Фармация» мощностью до 5кВт.

1. Осмотр оборудования, проверка и регулировка работы согласно требованиям технического паспорта.
2. Чистка наружного блока с теплообменником.
3. Чистка внутреннего блока с дезинфекцией лопастей вентилятора теплообменника.
4. Чистка многоразовых фильтров с дезинфекцией.
5. Дезинфекция внутренних поверхностей внутреннего блока.
6. Измерение давления в системе нагнетания и всасывания для оценки достаточного уровня фреона.
7. Промывка дренажной системы с чисткой насоса при его наличии.
8. Замер пусковых токов, напряжения на клеммах электрической сети.
9. Проверка состояния изоляции фреоновых проводов.
10. Проверка электрических соединений, подтяжка резьбовых соединений разъёмов и на пускозащитной аппаратуре, а также заземления и зануления.

Составил  
Инженер-энергетик



Д.Н. Гаврильчик